



Beckersheide 13 • D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
fon: + 49 (0) 5207 - 956497-0 • fax: + 49 (0) 5207 - 956497-9  
[www.ateco-umwelttechnik.de](http://www.ateco-umwelttechnik.de) • [info@ateco-umwelttechnik.de](mailto:info@ateco-umwelttechnik.de)

## Montageanleitung

**ateco - Marathon 100    ateco - Marathon 200**

### Sie benötigen zur Montage:

Wasserwaage, Bleistift, Bohrmaschine, Bohrer 10 mm, Schraubenschlüssel SW 13, Inbusschlüssel  
HT – Rohr DN 50 x 15 cm, HT-Bogen 45 ° DN 50, Gleitmittel

1. Die Abflussleitungen müssen gereinigt sein und der Druck und Unterdruck geprüft werden. Bei zu starkem Unterdruck setzen Sie sich bitte mit **ateco** in Verbindung.
2. Wasser abstellen und herkömmliches Urinal demontieren.
3. Wasserzuleitung zum Urinal fachgerecht stilllegen, alte Spülvorrichtung demontieren, Anschluss fachgerecht verschließen, Silikonreste von der Wand entfernen.
4. Ablauf **HINTER** dem Urinal: HT-Bogen 45 ° auf Urinal aufstecken und nach hinten drehen
5. Ablauf **UNTER** dem Urinal: Urinal auf waagerechte Unterlage legen und mit scharfer Metallbügelsäge einen senkrechten Schnitt im unteren Urinalbereich machen. Durch die gebogene Form des Beckenkörpers entsteht automatisch eine saubere, runde Öffnung nach unten. HT-Bogen 45 ° auf Urinal aufstecken und nach unten drehen, weiteren Anschluss mit HT-Material DN 50 vornehmen.
6. Urinal in das in der Wand befindliche Abflussrohr einstecken und an der Wand ausrichten.
7. Mit einem Bleistift an den Fliesen, im Bereich der Befestigungsbohrungen, welche sich seitlich im oberen Drittel des Urinals befinden, die Außenkante des Beckens und die Höhe der Bohrungen beidseitig anzeichnen.
8. Das Urinal von der Wand nehmen und vorsichtig zur Seite legen.
9. Vom angezeichneten Kreuz die Langlöcher der Montageschiene mittels Wasserwaage parallel zur Mitte versetzt anzeichnen.
10. Mit 10 mm Bohrer beide Löcher bohren.
11. Dübel in die gebohrten Löcher eindrücken, Schiebewinkel links und rechts in die Montageschiene legen und auf Beckenbreite einstellen. Dann Schrauben und Unterlegscheiben befestigen. Käfigmuttern in die vorderen Langlöcher der Winkel einsetzen.
12. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche HT-Rohr Dichtungen korrekt sitzen und stecken Sie das Urinal erneut in das Wandabflussrohr. Mitgelieferte Inbusschrauben in die Befestigungslöcher stecken und gut festziehen.

<b>13. Wichtig: Abschließend mit Silikon um das gesamte Becken eine dünne Fuge ziehen und verstreichen.</b>
---

14. Setzen Sie den Siphon ein und füllen ihn mit Wasser auf (siehe „Anleitung für den Betreiber“)
15. Achtung ! Auf Unterputzleitungen achten.